



MANUALE D'ISTRUZIONI
MINI BISTECCHIERA
ST2555

gli Indispensabili



EN CONTACT GRILL

Instruction Manual

Grazie per aver scelto



Gentile Cliente,

questo prodotto non è inteso per l'uso di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali, mentali o insufficiente esperienza e conoscenza, a meno che essi non siano sotto sorveglianza o siano state fornite istruzioni riguardo l'uso dell'apparecchio da parte di persone responsabili della loro sicurezza.

Prima di collegare l'apparecchio all'impianto elettrico, la preghiamo di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso, al fine di evitare danni dovuto a un utilizzo scorretto.

Presti particolare attenzione alle informazioni sulla sicurezza. Se l'apparecchio viene dato a una persona, deve essere fornito anche il libretto d'istruzioni.

INDICAZIONI IMPORTANTI

Quando usate elettrodomestici, dovete sempre seguire alcune precauzioni di base:

- Prima dell'uso leggete tutte le istruzioni.
- Prima dell'uso, controllate che il voltaggio dell'impianto elettrico corrisponda a quello indicato sulla targhetta dell'apparecchio.
- Quando l'apparecchio non è in uso e prima di pulirlo, scollegatelo dalla presa di corrente. Prima di pulirlo lasciatelo raffreddare.
- Non lasciate pendere il filo di alimentazione dal bordo del tavolo o del piano di lavoro e non fatelo venire in contatto con superfici calde.
- Collocate l'apparecchio su una superficie piana. Non collocatelo su superfici calde.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, non immergete l'apparecchio, il filo di alimentazione o la spina in acqua o altro liquido.
- È necessaria una stretta supervisione quando gli elettrodomestici sono usati da o vicino a bambini.
- Non inserite nell'apparecchio cibi troppo grandi, carta stagnola o altri utensili.
- Non toccate le superfici calde, usate solo i manici o le maniglie.
- Non usate nessun elettrodomestico con filo di alimentazione o spina danneggiati, oppure dopo che ha subito malfunzionamenti.
- Se il filo di alimentazione è danneggiato, per evitare pericoli deve essere sostituito dal produttore, dal servizio assistenza o da personale analogamente qualificato.
- Non usatelo all'aperto.
- Non usate l'apparecchio per scopi diversi da quelli indicati.
- Conservate queste istruzioni.

L'uso di questo apparecchio non è indicato per persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, mancanza di esperienza e conoscenze, a meno che abbiano ricevuto supervisione o indicazioni sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza.

ATTENZIONE: Per evitare pericoli dovuti a una regolazione involontaria della temperatura, questo apparecchio non deve essere usato insieme a dispositivi esterni, per esempio un timer, e non deve essere collegato a un circuito che viene acceso e spento con regolarità.
Solo per uso domestico

FUNZIONAMENTO

1. Collegate la spina a un impianto con lo stesso voltaggio dell'apparecchio; la superficie di cottura comincia a pre-riscaldarsi e la spia rossa si accende. Una volta che la superficie di cottura ha raggiunto la temperatura selezionata (di solito ci vogliono 2-3 minuti), la spia verde si accende, a indicare che la bistecchiera è pronta per l'uso.
2. Mettete una fetta di pane sulla piastra riscaldata e aggiungete la farcitura, sulla quale poi adagerete un'altra fetta di pane.
3. Chiudete la bistecchiera e bloccate la maniglia.
4. Dopo 2-3 minuti, aprite la bistecchiera e controllate se il toast è sufficientemente dorato. Il tempo di cottura necessario per ottenere un toast abbrustolito dipende dal tipo di pane, dalla farcitura e dal gusto personale.
5. Dopo l'uso, scollegate la spina dalla presa di corrente.

Nota: Durante la cottura, la spia verde "Pronta per cuocere" si accende e si spegne ciclicamente per far sì che l'apparecchio mantenga la temperatura corretta.

Attenzione:

- Se è stato inserito troppo cibo e la bistecchiera non si chiude, non esercitate una forza eccessiva, che potrebbe danneggiare il dispositivo di chiusura. Per rimuovere il cibo non usate forchette appuntite o coltelli affilati, che danneggiano il rivestimento antiaderente della superficie di cottura. Usate solo utensili in legno o plastica resistenti al calore.
- Quando l'apparecchio non è in uso, scollegate sempre la spina dalla presa di corrente.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Prima di pulire l'apparecchio, scollegatelo dalla presa di corrente e aspettate che si sia raffreddato completamente.
- Per pulire la superficie di cottura usate un panno morbido bagnato e non usate mai detersivi abrasivi sulle piastre, altrimenti il rivestimento antiaderente potrebbe danneggiarsi,
- Pulite la bistecchiera al termine di ogni utilizzo.
- In caso di problemi di qualunque tipo, contattate il servizio assistenza.

PRINCIPALI PARAMETRI TECNICI	
Modello	ST2555
Tensione	220-240V~
Frequenza	50/60 Hz
Potenza	750 W
Dimensioni	22,8 x 23 x 8 cm



CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTO PRODOTTO

Questo simbolo indica che nell'UE questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Per evitare eventuali pericoli per l'ambiente o la salute derivanti da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, è necessario riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riuso sostenibile delle risorse. Per restituire l'apparecchio usato, servirsi di sistemi di restituzione e raccolta adeguati oppure contattare il rivenditore, che potrà riciclarlo in modo sicuro per l'ambiente.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziati a seconda dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'invio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.



GARANZIA

Per l'apparecchio da noi messo in commercio ci assumiamo una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto (scontrino) solo per la parte motore. Per la garanzia è sufficiente lo scontrino di acquisto. Senza questo non sussiste il diritto né ad una sostituzione né ad una riparazione gratuita.

Nel caso si ricorra alla garanzia, restituire al rivenditore l'apparecchio completo in ogni sua parte, nell'imballaggio originale unitamente allo scontrino.

La riparazione e/o la sostituzione di pezzi soggetti a logoramento (*), come anche operazioni di pulizia e manutenzione non rientrano nella garanzia e quindi sono a pagamento! La garanzia perde la sua validità se l'apparecchio è sottomesso all'intervento di terzi.

(*): cursori, ganci impastatori, cinghie di trasmissione, telecomandi di ricambio, spazzolini di ricambio, lame di seghe, manopole, guarnizioni, timer, filtri ecc.

DOPO LA GARANZIA

Quando la garanzia è scaduta, le riparazioni devono essere effettuate da un negozio od un servizio specializzato, contro pagamento.

Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n.151

"Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, certificazione A13 relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento rifiuti". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.L gs n 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.L gs n. 22/1997).

- Before commissioning this device please read the instruction manual carefully.
- Please keep these instructions, if possible, the carton with inner packaging!
- The device is intended exclusively for private and not for commercial use!
- Always remove the plug from the socket whenever the device is not in use, when attaching accessory parts, cleaning the device or whenever a disturbance occurs.
- Switch off the device before. Pull on the plug, not on the cable.
- In order to protect children from the dangers of electrical appliances, never leave them unsupervised with the device. Consequently, when selecting the location for your device, do so in such a way that children do not have access to the device.
- Take care to ensure that the cable does not hang down.
- Test the device and the cable regularly for damage. If there is damage of any kind, the device should not be used.
- Do not repair the device yourself, but take this to nearest authorized service station.
- Keep the device and the cable away from heat, direct sunlight, moisture, sharp edges and such like.
- Never use the device unsupervised! Switch off the device whenever you are not using it, even if this is only for a moment.
- Do not use the device outdoors.
- Under no circumstances must the device be placed in water or other liquid, or come into contact with such. Do not use the device with wet or moist hands.
- Should the device become moist or wet, remove the mains plug from the socket immediately. Do not reach into the water.
- Use the device only for the intended purpose.

SPECIAL SAFETY NOTES

- The baking surfaces get very hot. Touch the handles only.
- Put the unit down onto a heat-resistant surface or mat.
- In order to prevent heat from building up, do not put the unit directly underneath a cupboard.
- Ensure that there is enough space all around.
- Beware of steam coming out when you open the baking section.
- The bread can burn, so never use the sandwich toaster near or below curtains and other inflammable materials!
- A risk of fire and electrical shock exists in all electrical appliances and may cause personal injury or death. Please follow all safety instructions.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacture or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

BEFORE USING YOUR APPLIANCE FOR THE FIRST TIME

Clean the plates using a damp sponge rinse and dry carefully.
After applying a fine coating oil to the plates , close the appliance and plug it in. The indicator light will come on. Allow it to heat up for several minutes to get rid of the new smell.

USING YOUR APPLIANCE

1. After the baking pan is cleaned, put it into the product. When the baking pan is placed properly, two light sounds can be heard;
2. Power the product for heating the baking pan, The red 'Power' light and the green 'Ready' light will come on .
3. Prepare the raw materials for making a sandwich; Each sandwich needs two pieces of bread and the right ingredients, a little amount of butter shall be put on the surface touching the bread and baking pan, which makes the sandwich appear gold in color.
4. When the green indicator get off ,the prepared raw materials of the sandwich can be put into the baking pan for making a sandwich if you wish;
5. Slowly press the upper baking pan on the bread till the upper baking pan is locked tightly with the lower baking pan;
6. Open product 4~6 minutes later. The effect and time of making a sandwich depends on the type of sandwich ,ingredients and personal palate;
7. Use the wood or plastic tools (such as small scoop) to take sandwich out of the product. The sharp and hard metal tools shall not be used for such purpose. If you want to make more sandwiches, you can put the ingredients of the sandwich into the product after the green indicator come on;
8. The power shall be shut off after the product is not in service, then clean the baking pan and the product.

CLEANING

Before cleaning the appliance , unplug it and allow it cool down.

Never place the appliance in water or under running water.

To clean the outside of the appliance, use a damp sponge and dry carefully.

To clean the plates, use a damp sponge with washing up liquid. Rinse and dry them with care. If there is any batter backed onto the plate, we would advise using vegetable oil to soften it and waiting 5 minutes before removing it.

Never use a scouring pad or powder .

STORAGE

Wind the cord around the appliance and store the appliance vertically to save space. This appliance conforms with the CE directives for radio interference suppression and low-voltage safety and has been built to meet current safety requirements . Subject to technical changes without prior notice!

MAIN TECHNICAL PARAMETERS

Model	ST2555
Voltage	220-240V~
Frequency	50/60 Hz
Power	750 W
Dimension	22,8 x 23 x 8 cm



According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available. In order to fulfill ruling UNE EN-60335, we indicate that if the flexible wire is damaged, it can only be substituted by a technical service recognized by authorised organization, as per special tooling is required





DCG S.R.L.
Via G. Garibaldi 68 - 20861 Brugherio (MB)

MADE IN CHINA