










KOMOR ANGOLARE SX


A 10PCS	B 20PCS	C 20PCS	D 1PC
			
E 2PCS	F 24PCS	G 4PCS	H 5PCS
			

Istruzioni uso da tenere e conservare per eventuali usi futuri. Seguire con attenzione le istruzioni di montaggio per evitare danni al prodotto.
 Posizionare su una superficie piana e controllarne la stabilit .
 Prima dell'utilizzo verificare che il montaggio sia stato effettuato in maniera corretta.
 Pulire con un panno umido ed eventualmente con detergenti non aggressivi/abrasivi.
 Il contatto con gli agenti atmosferici esterni (pioggia, neve etc.) e l'esposizione ai raggi solari, possono pregiudicare la regolare durata del prodotto.
 Non salire con i piedi o saltare sul prodotto.
 Il prodotto e l'imballo possono contenere piccole parti che se ingerite possono portare a soffocamento. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
 L'uso improprio del prodotto declina ogni responsabilit  del produttore.


STEP 1




STEP 2



STEP 3



STEP 4



STEP 5

